

INHALTSVERZEICHNIS

Zeichnungs-
Nr.

Allgemeines

- 1 Zusammenstellung der Schaltzeichen
- 2 Hör- und Sprechkapselgruppen
- 3 Schaltung der H-Schnüre 4-adr./3-adr.

Einfache Apparate

- 12 Fernsprechapparat W 28
- 13 Fernsprechapparat W 28a und W 28a Na.v.m.Sz
- 14 Rückfrageapparat W 28
- 15 Fernsprechtischapparat W OB 35 und Streckenfernsprecher 33
- 16 Fernsprechapparat W 38 (mit Taste)
- 17 Fernsprechapparat W 38 (ohne Taste)
- 18 Fernsprechtischapparat OB 53
- 19 Fernsprechapparat W 38/58
- 20 Vorschaltapparat W 38/58a
- 21 Bl. 1 Schiffsfernsprecher SF₁W
- Bl. 2 Grubenfernsprecher GF₁W
- 22 Fernsprechapparat W 58
- 23 Fernsprechapparat W 61
- 24 Streckenfernsprecher 53a
- 25 Streckenfernsprecher 63
- 26 Bl. 1 + 2 Fernsprechapparat W 62 (mit Hörverstärker)
- 27 Fernsprechapparat W 63a
- 28 Bl. 1 + 2 Fernsprechapparat T 65 S (Fa. Tesla)

Münzfernsprecher

- 31 Münzfernsprecher Typ 27a II
- 32 Münzfernsprecher Typ 28b/c
- 33 Münzfernsprecher Typ 30 und 33
- 34 Münzfernsprecher Typ 58
- 35 Münzfernsprecher Typ 60
- 36 Sperrnummernschalter 58
- 37 Schaltungsauszug der elektr. Kassierung für Münzfernsprecher
- 38 Münzfernsprecher Typ 70

Zeichnungs-
Nr.

Nebenstellenanlagen

- 41 Bl. 1 + 2 Zwischenumschalter W 25b
- 42 Bl. 1 + 2 Zwischenumschalter W 33
- 43 Nebenstellenanlage 1/1 Netzspeisung (R1-1-1-50)
- 44 Reihenanlage W 25c 1/5
- 45 Reihenanlage W 31 1/1
- 46 Reihenanlage W 33 1/5
- 47 Bl. 1 – 3 Vorzimmeranlage 24/60 V
- 48 Lautfersprecher LF 66 Apparateteil (Schaltungsauszug)

Gemeinschaftsanschlüsse und Zusatzeinrichtungen

- 51 Sirenenweiche SrWh
- 55 1/2 GUm 57
- 56 1/2 GUm 58
- 57 Bl. 1 + 2 Anschlußdosenanlagen
- 58 Relais – Doppelpolwechsler
- 59 Vertikalrelais
- 60 Bl. 1 – 8 Gebührenanzeiger 60
Anzeigegerät und Anschaltung
- 61 Fernsprechapparat W 63a mit 1/2 GUm 59
- 62 Bl. 1 + 2 1/2 GUm 59 und 1/2 GUm 59 Si
Montageanleitung und Entstörglied
- 63 Bl. 1 – 3 Anschlußdosenanlage mit 1/2 GUm 59