








SK Schnarrkontakt, wird durch
HU beim Einhängen betätigt.

ZK Zusatzkontakt am Nummernschalter schließt nach einer bis zu 5 einstellbaren Zahl von Stromstoßreihen.

MF Münzfühlhebel, schließt beim Drehen des Nummernschalters, wenn keine 10Dpf. eingeworfen.



	<i>kommt hinzu</i>	<i>fällt fort</i>
<i>bei Anschaltg. des Alarmkontaktes AK</i>	— 1 —	
<i>bei Anschaltg. des Zusatzkontaktes ZK</i>	— 2 —	— 3 —

1) siehe Stromlaufzeichnung

L.Z.: 14, 111, 219
F.Z.: 4, 10, 203, 204, 208,
210, 212...214

Deutsche Post				
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor				
Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gep.
1		29.3.60	Fr.	7a.

Münzfernsprecher
Typ 28b/c

Entspr.:

Zchgs.-Nr.: 32