



## Orts-Münzfernsprecher Typ 30



## Orts-Münzfernsprecher Typ 33



- MF Münzfühthebelkontakt
- VK Kontakt schließt mit Verzögerung beim Abheben
- dk<sub>1</sub> Dekadenkontakt, schließt b. 1. Aufziehen d. Nummernschalters
- dk<sub>2</sub> " " " 2. bzw. 3. Aufziehen d. Nummernsch., je nach
- 0 Nullkontakt, schließt bei Wahl einer bestimmten Ziffer [Einstellung
- trk Trägheitskontakt, schließt bei verzögertem Ablauf d. Nummernsch.
- SK Schloßkontakt, wird durch einen Sicherheitsschlüssel betätigt
- KT Kontakte werden beim Drücken der ZahltaSte betätigt

Deutsche Post					<h3 style="margin: 0;">Orts-Münzfernsprecher Typ 30 u. 33</h3>
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor					
Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gepr.	
1		27.4.60	...	...	
2		10.10.61	...	...	
Entspr.:					Zchgs.-Nr.: 33