

*Adernkreuzung gemäß IPF-Information Nr.: 138 (V64/12/65)



Montageanleitung:

1. Lötklemmen bei 8 und 7 einsetzen und Krallen abbiegen
2. Bauelementenplatte aufschrauben (Bauelementenseite nach innen)
3. Kabelbaum einsetzen und nach nebenstehendem Plan einlöten.
4. Bei 6 rote Ader der Erdtastenleitung ablöten und Drahtende isolieren.
5. Anschlußschnur umklemmen (Adern weiß und braun auf 8 bzw. 7 gelb auf 2) entsprechend nebenstehendem Plan.

Bei Anschluß eines 2. Weckers ist dieser an der Anschlußdose bei W2 und E anzuschließen.

Deutsche Post
Fernmeldeamt Leipzig Betriebslabor

Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gepr.
1		10.10.67		

Fernsprechapparat W63a
mit 1/2 GUm 59

Entspr.:

Zchgs.-Nr.: 61